CLASS 55 DIESEL LOCOMOTIVE



525*003

525-005

525-007

525*006

525-008

009B

525-009A

525-004



525-002

500-110



525-010



525-012

500-131

525-011

525-013



525-014

525-015

400-026

375-016



525-016
ACCESSORY
PARTS

375-023

375-017

375-018

375-021

375-024

400-029

375-019

375-020



375-025

375-026

375-027

375-028

525-019

525-020

525-018

COMPLETE UNIT



525-017



375-030



375-030

BL1008-1

Please Note

This type of Drive requires be running-in!

Run for approximately one hour to allow working parts to bed in. Lightly oil the motor, bearings and gears when required.

Important!

When ordering any replacement parts please ensure you quote the appropriate catalogue number of your Bachmann Locomotive in addition to to the number of the part required